

— Hooldustabel

- ✓ Klaasipuhastaja harjade visuaalne kontroll
- ✓ Klaasi- ja tulepesuri töö kontroll
- ✓ Esiklaasi kontroll
- ✓ Konditsioneer- ja salongisoojenduse töö kontroll
- ✓ Valgustusseadmete ja elektrisüsteemide töö kontroll
- ✓ Helisignaali korrasoleku kontroll
- ✓ Uksehingede ja -lukkude määrimine, ukسلukkude töö kontroll
- ✓ Siduri- ja pidurivedelike veesisalduse ja taseme kontroll, vajadusel lisamine
- ✓ Jahutusvedeliku külmakindluse ja taseme kontroll, vajadusel lisamine
- ✓ Roolivõimendi õli taseme kontroll, vajadusel lisamine
- ✓ Abirihmade visuaalne kontroll
- ✓ Aku kontroll testriga + visuaalne
- ✓ Rehvide turvisemustri sügavuse ja rõhkude kontroll
- ✓ Auto põhjaaluse-, mootori- käigukasti ja muude agregaatide lekete kontroll
- ✓ Pidurivoolikute, -torude visuaalne kontroll
- ✓ Kütusevoolikute, -torude visuaalne kontroll
- ✓ Piduriklotside, -ketaste ja -supportide visuaalne kontroll
- ✓ Seisupiduri töö kontroll
- ✓ Väljalasketorustiku korrasoleku ja tiheduse visuaalne kontroll
- ✓ Roolisüsteemi- ja veermiku liigendite korrasoleku kontroll
- ✓ Veovõllide, -kaitsekummide ja rattalaagrite kontroll
- ✓ Vajalike filtrite, õlide ja vedelike vahetus
- ✓ Veakoodide lugemine
- ✓ Tulekustuti kontroll
- ✓ Hooldusvälba nullimine ja õlivahetuse kleebise uuendamine/lisamine
- ✓ Proovisõit